Baby Monitor

Pantalla Táctil

Instrucciones de uso.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas, ya que contienen información importante

12732

INDICE

Introducción 3
Consejos sobre Interferencias de Radio 3
Contenido 4
Monitor/*Receptor* 4
Cámara/*Emisor* 5
Para empezar
Cargado/Encendido 6
Bloqueo de Pantalla 6
Seleccionar otro Idioma 6
Sincronizar Cámara y Monitor 7
Menú Principal 8
Navegación Táctil
Volumen/Pantalla 9
Melodías 9
Luz Nocturna 9
Grabar 10
Reproducir 11
Quad/Canal 12
VOX (Activación por Voz) 12
Configuración
Configuración del Monitor 13
Configuración de la Cámara 17
Cámara Individual y sus Iconos 18
Función WebCam 19
Transferencia de Datos/Archivos 19
Salida Audio/Video 20
Solución de Problemas 20
Ajustes de Fábrica 21
Cambio de Batería 22
Instrucciones de seguridad 22
Instrucciones de enfoque de la cámara 23
Reciclado Apropiado 23

INTRODUCCION

Enhorabuena por la compra del Monitor Moltó con pantalla táctil que incorpora la última tecnología avanzada. Para maximizar su uso y beneficiarse de las avanzadas características de este producto le recomendamos encarecidamente que revise las instrucciones. Este Monitor Digital 2.4 Ghz le permite transmitir señales de imagen y sonido sin cables, es ideal para muchas situaciones tales como el seguimiento de un bebé, niños pequeños o personas mayores o utilizado como sistema de control de oficina o almacén.

IMPORTANTE: Utilice SÓLO un dedo u otro objeto NO CORTANTE para seleccionar las opciones de la pantalla táctil. El uso de objetos afilados puede dañar la pantalla y anular la garantía.

CONSEJOS SOBRE INTERFERENCIAS DE RADIO

Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos de la Directiva R&TTE 1995/5/EC. Estos requisitos están pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera ondas de radio frecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias. Sin embargo, no hay garantía de que aún siguiendo todas las instrucciones correctamente, este equipo no cause interferencia en algún sitio o momento determinado. Si esto ocurriese, se puede corregir de la siguiente manera:
- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo afectado y el monitor inalámbrico de color.

Para cumplir la Directiva R&TTE 1995/5/CE, este equipo tiene cables especialmente revestidos. El funcionamiento con un equipo no aprobado o con cables no revestidos probablemente causará interferencias en la recepción radiofónica o televisiva. Cualquier cambio o modificación hecha al equipo fuera del servicio técnico de MOLTO, no será cubierto por la garantía del producto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente, Moltó y Cía, S.A. declara que este monitor para videovigilancia cumple con los requisitos esenciales y cualquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE (más info en ***www.molto.com***)

CONTENIDO

- 1 Monitor / Receptor
- 1 Cámara / transmisor
- 2 Adaptadores AC/DC, 5V 800mAh
- 1 Batería Li-Ion recargable (sólo monitor)
- 1 Enganche ajustable a la correa
- 1 Soporte para puerta / cajón
- 1 Manual de usuario

MONITOR

Características del Monitor / Receptor

- Pantalla táctil TFT (transistor de película fina) de 3,5 pulgadas
- Botón Esc / Menú
- Botón de sincronización
- Botón TALK para hablar (desactivar al visualizar las 4 cámaras en el monitor)
- Botón de bloqueo para desactivar el panel táctil
- Ranura para tarjeta Micro SD (no incluída)
- Puerto de salida mini USB (para conexión a PC y recarga de baterías)
- Puerto de salida A/V (audio / vídeo)
- Entrada de CC (adaptador CA/CC incluido)
- Dos LEDs: uno verde indicador del encendido y uno rojo intermitente indicador de la carga
- Interfaz de usuario de vídeo Off
- Control de volumen del receptor
- Tarjeta SD de apoyo, tarjeta SD de alta capacidad (hasta 32 GB)
- Codificador-decodificador MPEG4
- Visualización de hasta cuatro cámaras, monitor dividido para mostrar una pantalla con cuatro cámaras
- Indicador de iconos de colores
- Batería de ión de litio recargable

Características de la unidad Cámara / transmisor:

- Botón SINCRONIZAR
- LED de encendido / Sincronización (Parpadea)
- Micrófono y altavoz
- Entrada DC (adaptador AC / DC incluido)
- Visión nocturna
- Sensor de temperatura y alarma
- VOX (Hi / Mid / Lo / Off) con control en receptor
- Volumen ajustable del receptor
- Potencia de transmisión (Alta-Baja) desde el receptor
- 4 Melodías
- Luz de noche
- Batería recargable de 3,7 V 1500 mAh (no incluida - se vende por separado)
- FHSS digital de 2,4 GHz, 100% seguras con plena privacidad y sin interferencias

OPCIONES DE POSICIONAMIENTO/MONTAJE:

A. Base adherente para superficies planas o ligeramente inclinadas

B. Montaje en pared con tornillos

C. Soporte gancho de montaje para puerta o cajón (incluido)

D. Correa de montaje para barandillas / tirador de cajón - (incluida)

ADVERTENCIA: Para prevenir la estrangulación no coloque el cable de alimentación al alcance de un niño.

A. Conecte uno de los adaptadores AC/DC (son intercambiables) en el monitor y deje que se **cargue la batería del monitor** durante al menos 6 horas.

B. Conecte el otro adaptador de AC/DC en la cámara. **Encienda la cámara** pulsando el **botón ON / OFF** durante varios segundos.El indicador de Encendido se ilumina cuando se enciende.

C. **Encienda el monitor** pulsando el **botón ON / OFF** durante varios segundos. Su indicador de encendido se iluminará (verde con la batería, rojo durante la carga) y el logotipo de Molto aparecerá en la pantalla.

D. **Presione el botón ESC** para ir al **menú principal**.

NOTA: Al visualizar el Menú Principal, si no se presiona ningún botón o no se toca la pantalla, después de 30 segundos el monitor saldrá automáticamente del modo de Menú principal.

Menú Principal

E. **Pulse el botón ESC** de nuevo para ir a la **Vista de la Cámara**. A lo largo de la parte superior e inferior de la pantalla, aparecerán los pequeños iconos de la cámara (explicados en la página 18), que debe estar sincronizada con el monitor.

IMPORTANTE: ***Use SOLAMENTE un dedo u otro objeto no cortante para seleccionar las opciones de la pantalla táctil.***
El uso de objetos afilados puede dañar la pantalla y anular la garantía.



Vista de Cámara

BLOQUEO DE LA PANTALLA: Si presiona el botón de bloqueo de pantalla aparecerá el icono LOCK y la función de pantalla táctil y demás botones se desactivarán. Al pulsar el botón de bloqueo de pantalla de nuevo se volverán a activar todas las funciones.

PARA CAMBIAR OTRO IDIOMA: El monitor está configurado en **inglés** por defecto. Los textos también se pueden mostrar en **francés, alemán, portugués, español o italiano**. Para cambiar el idioma siga esta secuencia:

Presione el **botón ESC**
toque el icono **Configuración**
toque **Configuración del Monitor**
tocar deslizador para **Ver más Lista**
seleccione **Idioma** de la lista
seleccionar un nuevo **Idioma**
pulse el **botón ESC**

SINCRONIZACION: El monitor y la cámara están sincronizados (de forma inalámbrica) por el fabricante. Si alguna vez necesita volver a vincular la cámara, o desea sincronizar cámaras adicionales (se venden por separado) debe sincronizar cada una según la siguiente secuencia:

NOTA: Antes de sincronizar asegúrese de que la cámara y el monitor estén encendidos y ambos se encuentran a menos de 3 metros el uno del otro.



1. **Encienda** el monitor y la cámara

2. Mantenga pulsado el **botón Sincronizar** en la parte posterior del **monitor** hasta que aparezca la pantalla de SINCRONIZACIÓN con la palabra SINCRONIZACIÓN debajo de la CAM1, luego suelte el botón.

   Para seleccionar otra cámara (2-4) para ser sincronizada, presione y suelte el botón de Sincronizar en el monitor. La palabra "Sincronización" aparece debajo del icono de la cámara seleccionada mientras espera para ser sincronizada.

3. Usted tiene 10 segundos para presionar y mantener el **botón de Sincronizar** en el reverso de la cámara para completar la sincronización, de lo contrario se mostrará el mensaje "FAIL" y deberá repetir el proceso.

4. La palabra "**OK**" o "**FAIL**" aparecerá en la pantalla.

5. Pulse el **botón ESC** o el icono de **Volver** para volver. Para sincronizar cámaras adicionales repita los pasos anteriores.

IMPORTANTE: Utilice sólo un dedo u otro objeto no cortante para seleccionar las opciones de pantalla táctil. El uso de objetos afilados puede dañar la pantalla y anular la garantía.

Toque en el icono correspondiente para acceder a todas las configuraciones y opciones.

VOLUMEN / DISPLAY
ajustar
- El volumen de sonido
- Contraste de la pantalla
- Brillo de la pantalla

MELODIAS
seleccionar
- Número de la cámara
- Elección Melodía
- Volumen Melodía

LUZ NOCTURNA
seleccionar
- Número de la cámara
- Luz Nocturna Encendida
- Luz Nocturna Apagada

GRABACION
seleccionar
- Grabar Vídeo
- Tomar Foto
- Formatear Tarjeta SD
- Información Tarjeta
- Fecha / Hora

PLAY
ajustar/reproducir
- Video grabación
- Foto grabación
- Borrar archivos

QUAD / CANAL
seleccionar
- Vista simultánea
- Especificar Cámara
- Cambiar Cámara

VOX (Activación por voz)
seleccionar
- Número de cámara
- VOX On / Off
- Sensibilidad de sonido
- Grabación Auto On / Off

CONFIGURACIÓN
de la cámara
- Alarma de temperatura
- TX Potencia/Volumen

AJUSTES
del Monitor
- Salida USB
- Grabación programada
- Zoom / Panorámica / Inclinación
- Tiempo de espera de la pantalla
- Calibración táctil
- Actualización tarjeta SD
- 6 Idiomas
- Restablecer valores predeterminados
- Acerca de / Versión
- Fecha / Hora
- Alarma Tiempo
- Cambio secuencial
- Formato de salida AV

*desde el **Menú Principal...*** *... a **Estas Pantallas...*** *... para **Hacer Esto...***

VOLUMEN / DISPLAY

toque - o + para ajustar ...

- ***Volumen del monitor***
- ***Contraste de la pantalla***
- ***Brillo de la pantalla***

MELODIAS

- *Seleccione una **Cámara...***

- *Seleccionar una de las cuatro **Melodías** y / o ...*
- *desactivar todas **Melodías** ...*
- *ajustar el **volumen de la Melodía***

LUZ NOCTURNA

*seleccione icono **Luz Nocturna** para la cámara que desea controlar con el fin de ...*

- ***encender la luz nocturna***
- ***apagar la luz nocturna***

(la imagen de la bombilla en el icono cambia a amarillo cuando está encendida)

*SUGERENCIA: Para retroceder a la pantalla anterior pulsar el icono **VOLVER** de la pantalla táctil o ir a la vista cámara pulsando el botón **ESC**.*

desde el ***Menú Principal...*** *... a* ***Estas Pantallas...*** *... para* ***Hacer Esto...***

GRABAR

NOTA: Todas las funciones de grabación requieren que haya una tarjeta de memoria SD con espacio disponible (máximo 32 GB) insertada en la ranura.

NOTA: Seleccionar la opción Fecha Hora para que se muestre en pantalla la fecha y la hora actual (ver pag. 13)

NOTA: Durante la grabación no están disponibles el resto de las funciones.



tocar una de las cuatro funciones...

Foto

va a la vista de la cámara y se puede ***tomar una foto*** *de la escena tocando el icono* ***Cámara fija.***



Video

va a la vista de cámara y se puede ***grabar un video*** *(con sonido) de la escena tocando el icono* ***REC*** *para iniciar la grabación.*
Pulse de nuevo ***REC*** *para detener la grabación*



SD Format

le permite formatear / borrar una tarjeta de memoria SD



seleccionar ***OK*** *o* ***Cancel***

SD Info

muestra el ***tamaño total, espacio utilizado*** *y el* ***espacio libre*** *en cualquier tarjeta SD que tenga en la Ranura.*

SUGERENCIA: Para retroceder a la pantalla anterior pulsar el icono ***VOLVER*** *de la pantalla táctil o ir a la vista cámara pulsando el botón* ***ESC****.*

desde el ***Menú Principal...*** *... a* ***Estas Pantallas...*** *... para* ***Hacer Esto...***

REPRODUCIR



toque para seleccionar una de dos opciones ...

Video o Imagen

- *seleccionar* ***Video*** *o* ***Imagen***
- *seleccione una carpeta por la* ***Fecha de Grabación*** *(año / mes / día)*



- *seleccionar un* ***archivo de vídeo*** *o* ***imagen*** *para reproducirlo o verlo*

- *cuando se ve un archivo de* ***vídeo grabado****, la pantalla también muestra ...*

  Icono ***Volver*** *(superior izquierda) - se utiliza para salir de la reproducción en cualquier momento*

  Tiempo transcurrido / Tiempo de reproducción total */ y el* ***nombre del archivo*** *(superior derecha)*

  Controles de ***reproducción de vídeo*** *(parte inferior central)*

  Icono Eliminar *(abajo a la derecha)*

- *cuando se toca el icono* ***Eliminar****, aparece esta pantalla para confirmar la eliminación del archivo, con un* ***OK***

SUGERENCIA: Para retroceder a la pantalla anterior pulsar el icono ***VOLVER*** *de la pantalla táctil o ir a la vista cámara pulsando el botón* ***ESC****.*

desde el ***Menú Principal...*** *... a* ***Estas Pantallas...*** *... para* ***Hacer Esto...***

QUAD / CANAL

NOTA: Todas las cámaras deben estar ***sincronizadas*** *al monitor para visualizarlas. (Consulte Sincronización en la página 7.)*

NOTA: En el modo ***Quad****, tocando sobre la imagen de cualquier cámara activa, se cambia a dicha cámara en modo cámara individual.*

NOTA: En el modo de ***escaneo automático*** *(indicado por este símbolo), puede seleccionar las cámaras que incluir y el tiempo de ciclo entre cada cámara. (Consulte* ***temporizador de visión secuencial*** *en página 13.)*



elegir de estas opciones ...

Cámara Individual

seleccione el icono de la ***cámara*** *(1-4, que se mostrará en color si está sincronizada) que desee como vista activa individual.*

Vista Simultánea

seleccione el icono de ***Quad*** *y verá todas las cámaras sincronizadas en ese momento (hasta 4) simutáneamente*

Escaneado Autómatico

seleccione el icono de ***escaneo automático*** *para ir a una vista completa de cada cámara sincronizada (hasta 4) que va cambiando de una a otra.*

VOX

Activación por sonido

NOTA: VOX mantiene el monitor apagado (imagen y sonido) hasta que la cámara detecta un sonido, automáticamente se encenderá la pantalla. Esto ayuda a evitar falsas alarmas y permite a los padres descansar.

Modo Activación por sonido (VOX)

seleccione el icono de la cámara sincronizada que desee (los de color)

seleccione entre 3 opciones ...

VOX *(activado o desactivado)*

Sensibilidad de sonido *(establecido en Alto, Medio o Bajo)*

Grabación activada por sonido *(establecida en Sí o No), sólo si hay una Tarjeta SD insertada.*

SUGERENCIA: Para retroceder a la pantalla anterior pulsar el icono ***VOLVER*** *de la pantalla táctil o ir a la vista cámara pulsando el botón* ***ESC****.*

desde el ***Menú Principal...*** *... a* ***Estas Pantallas...*** *... para* ***Hacer Esto...***

CONFIGURACION

Configuración del Monitor

- *En la pantalla Configuración, pulse el icono de* ***configuración del sistema*** *(en la parte superior) para acceder a las funciones del monitor ...*



En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *seleccione* ***Fecha / Hora***
- *pulse* ***algún valor****, a continuación, pulse en las* ***flechas*** *para ajustar el* ***valor*** *hacia* ***arriba*** *o hacia* ***abajo***
- *pulse* ***Aceptar*** *para* ***guardar los cambios***



En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *pulse* ***Alarma***
- *pulse* ***algún valor****, a continuación, pulse en las* ***flechas*** *para ajustar el valor hacia* ***arriba*** *o hacia* ***abajo***
- *pulse* ***Alarma ON*** *o* ***Alarma OFF***
- *pulse Aceptar para confirmar*



En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *pulse* ***Temporizador de visión Secuencial***
- *seleccionar un intervalo de* ***conmutación de cámara*** *(5 a 60 segundos)*
- *seleccionar las* ***cámaras*** *para incluirlas en el modo de* ***conmutación automática***
- *pulse* ***Aceptar para establecer***

SUGERENCIA: Para retroceder a la pantalla anterior pulsar el icono ***VOLVER*** *de la pantalla táctil o ir a la vista cámara pulsando el botón* ***ESC****.*

CONFIGURACION *(cont.)*



Configuración del Monitor

En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *seleccionar Formato de salida TV*
- *elegir entre PAL o NTSC de formato de vídeo (estándar UE es PAL)*
- *pulse OK para aceptar*



En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *seleccione* ***Programar grabación***
- *tocar* ***cualquier valor*** *y toque arriba y abajo para* ***ajustar el tiempo***
- *para activar presiona* ***ON*** *(u* ***OFF*** *para desactivar)*

En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *seleccione Zoom para que se muestren superpuestos en la pantalla los iconos de Zoom*
- *para* ***Acercar*** *pulse el icono + (máxima ampliación de 3,0 a 1)*
- *para* ***Alejar*** *toque el icono -*
- *para centrar la imagen toque los iconos de las flechas después de haber ampliado*

NOTA: Presione el ***botón ESC*** *para volver a la imagen de vídeo sin superponer los iconos de Zoom.*

SUGERENCIA: Para retroceder a la pantalla anterior pulsar el icono ***VOLVER*** *de la pantalla táctil o ir a la vista cámara pulsando el botón* ***ESC****.*

desde el ***Menú Principal...*** *... a* ***Estas Pantallas...*** *... para* ***Hacer Esto...***

CONFIGURACION *(cont.)*

Configuración del Monitor



En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *tocar* ***Temporizador de apagado de video***
- *toque el icono del* ***temporizador*** *para elegir entre* ***no-activo*** *(X) o* ***activo*** *(sin X)*
- *si está activo, toque los iconos* ***-*** *o* ***+*** *para establecer el límite en el cual el vídeo automáticamente se* ***apaga***

En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *seleccione* ***Calibración táctil***
- *toque los iconos* ***+*** *que aparecen en cada esquina de la pantalla (esto calibra el monitor con mayor exactitud con la pantalla táctil)*
- *una vez que las cuatro esquinas se tocan, pulse* ***EXIT*** *para volver a los ajustes del Monitor*



En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *toque en salida USB*
- *seleccione el icono* ***superior*** *para* ***cargar*** *el monitor con el adaptador AC (incluido)*
- *seleccione el icono de* ***central*** *para utilizar el sistema como una* ***Webcam USB*** *para un PC* a través de un cable de datos USB (no incluído) o ...*
- *Seleccione el icono de la parte* ***inferior*** *para el modo de* ***transferencia de archivos*** *a PC desde la tarjeta SD en el monitor, a través de un cable USB*
- *toque* ***Aceptar*** *para confirmar.*

** Consulte la página 19 para obtener más información sobre el uso de la salida USB para la visualización de vídeo o la transferencia de archivos de vídeo o fotografía a un PC.*

SUGERENCIA: Para retroceder a la pantalla anterior pulsar el icono ***VOLVER*** *de la pantalla táctil o ir a la vista cámara pulsando el botón* ***ESC****.*

CONFIGURACION *(cont.)*

Configuración del Monitor

En la ***Configuración del monitor*** *...*

NOTA: A pesar de que se muestra aquí como referencia, esta función ***SOLO*** *debe ser usada para la* ***actualización del firmware del sistema,*** *que será descargado y puesto en una tarjeta SD, para poder ser instalado utilizando esta opción. Se proporcionarán instrucciones específicas para los usuarios registrados con respecto a cualquier nuevo firmware.*

En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *tocar* ***Idioma***
- *tocar uno de los 6* ***idiomas*** *específicos que desea que el monitor muestre en todas las pantallas de texto*



En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *tocar* ***Valores de Fábrica***
- *seleccione* ***OK*** *para* ***restablecer todos los ajustes****, o* ***Cancelar*** *si cambia de opinión*

En la ***Configuración del monitor*** *...*

- *tocar* ***Info y Versión***
- *Aquí podrás ver el nombre y el fabricante del producto, y la última versión del firmware instalada*

SUGERENCIA: Para retroceder a la pantalla anterior pulsar el icono ***VOLVER*** *de la pantalla táctil o ir a la vista cámara pulsando el botón* ***ESC****.*

desde el ***Menú Principal...*** *... a* ***Estas Pantallas...*** *... para* ***Hacer Esto...***

CONFIGURACION *(cont.)*

Configuración de la Cámara

- *En la pantalla Configuración, pulsar el icono de la* ***cámara*** *(en la línea inferior) para el que usted desea controlar los ajustes de ...*

  Nota: Sólo los iconos de las cámaras ***emparejadas*** *se mostrarán en color y estarán activos para seleccionar.*

Desde la pantalla de ***configuración de la cámara ...***

- *pulsar* ***Alarma de Temperatura***
- *establecer* ***º F*** *o* ***º C*** *(por defecto es º C)*
- *toque el icono del* ***termómetro****,*
- *establecer el* ***rango*** *máximo y mínimo de* ***temperatura*** *de alarma*
- *ajuste la* ***alarma*** *para estar encendida o apagada*
- *Si está activada, establezca el intervalo entre* ***avisos sonoros*** *(de 5 a 60 segundos)*

NOTA: Cuando la temperatura ambiente (donde esté la cámara) sobrepasa o desciende el rango de ***temperatura*** *fijado, en el monitor sonará una alarma y el icono de temperatura pequeño en la pantalla parpadeará mostrando la temperatura fuera de rango en esa habitación. La* ***Alarma*** *se detendrá cuando la temperatura vuelva al rango establecido, o* ***desactive la alarma*** *desde esta pantalla.*



Desde la pantalla de ***configuración de la cámara ...***

- *toque* ***Volumen / Potencia de Transmisión***
- *ajuste el* ***volumen del altavoz de la cámara*** *(icono superior) hacia arriba o hacia abajo para la función de conversación bidireccional*
- *establezca la* ***potencia de transmisión*** *(icono inferior) en* ***Alto*** *o* ***Bajo***

SUGERENCIA: Para retroceder a la pantalla anterior pulsar el icono ***VOLVER*** *de la pantalla táctil o ir a la vista cámara pulsando el botón* ***ESC****.*

IMPORTANTE: Utilice sólo un dedo u otro objeto no cortante para seleccionar las opciones de la pantalla táctil. El uso de objetos afilados puede dañar la pantalla y anular la garantía.

Los iconos pequeños que se crean, para cada cámara sincronizada, en el borde superior de la pantalla se refieren a esa cámara individualmente (excepto el ***nivel de la batería****, que se refiere* ***sólo al monitor****). Para usarlos ...*

simplemente observar o tocar uno de los siguientes iconos de cámara individuales para...

A... *ver* ***Número de Cámara actual****, o cambiar a* ***otra cámara*** *que desee ver.*

B... *ver el* ***nivel de sensibilidad VOX actual****, o cambiar el nivel para esa cámara.*

C... *ver el* ***estado****,* ***cambiar*** *o* ***desactivar la Melodia*** *para esa cámara.*

D... *mostrar los controles de* ***Zoom*** *sobre la pantalla para manipular la imagen de esa cámara*

NOTA: Otros iconos de cámara individuales aparecen a efectos informativos, como la ***Temperatura de la habitación,*** **Escaneo Automático** ***y Potencia de la señal,*** *y cuando está en* ***modo Quad****, cada pantalla también mostrará la intensidad de la señal de esa cámara en particular.*



Para cada cámara sincronizada se muestran también cómodos iconos (en la parte inferior de la pantalla) donde se puede ver la fecha y la hora actual o ...

tocar ***sin pasar*** *por el* ***menú principal*** *para ...*

1... *instantáneamente ajustar el* ***volumen*** *para esa cámara*

2... *acceder instantáneamente al panel de control de* ***Reproducir Video / Ver Foto***

3... *instantáneamente* ***grabar vídeo*** *desde cámara ...* ***con un solo toque!***

*Para ver una versión más grande de la pantalla del monitor en la pantalla del PC * ...*

Nota: El uso de esta función permite la visualización sólo en el PC. Una vez que la conexión USB se establece la pantalla del monitor se apaga y todas las funciones y botones (con la excepción del botón ESC) no será funcional.

1. *ajuste la salida de USB en el monitor al icono de Webcam (consulte la página 15)*
2. *usando un cable USB (no incluído), conecte el monitor a un puerto USB disponible en su PC **
3. *espere a que el ordenador reconozca e instale automáticamente los controladores apropiados y reciba un mensaje de instalación satisfactoria.*
4. *una vez que haya instalado el controlador de dispositivo, el Monitor se puede utilizar como una webcam.*
5. *una vez que la imagen del monitor se visualiza en la pantalla del ordenador, al pulsar el botón ESC la pantalla cambia entre los modos de vista individual y Quad.*

El Monitor se puede utilizar en conjunto con Skype ®, Windows Messenger ®, Google Talk ® y Yahoo Messenger ®. Al utilizar Skype ®, Windows ® Messenger, Google Talk ® o Yahoo Messenger ®, consulte la documentación técnica.

*** El Monitor sólo es compatible con ordenadores con sistema operativo Windows ®.*

TRANSFERENCIA DE DATOS/ARCHIVOS

*Para transferir los archivos de fotos y vídeo desde el monitor a su PC * ...*

Nota: El uso de esta función permite la visualización sólo en el PC. Una vez que la conexión USB se establece la pantalla del monitor se apaga y todas las funciones y botones (con la excepción del botón ESC) no será funcional.

1. *seleccione la **salida USB** en el monitor en el modo de **Transferencia de Archivos** (consulte la página 15)*
2. *usando un **cable USB** (no incluido), conecte el monitor a un puerto USB disponible en su PC **
3. *espere a que el ordenador **reconozca** y **muestre** automáticamente el **dispositivo de memoria** externa.*
4. *a continuación, puede **mover** o **copiar archivos** de la tarjeta SD (no incluida) como lo haría normalmente con cualquier dispositivo de almacenamiento (siempre y cuando tenga una en el monitor con datos almacenados)*

*** El Monitor sólo es compatible con ordenadores con sistema operativo Windows ®.*

SALIDA AUDIO/VIDEO

Puede escuchar y ver la salida de audio / vídeo en un televisor u otro dispositivo AV directamente desde el Monitor.

Sólo tiene que conectar un cable AV (no incluido) a la salida de la parte derecha del monitor y conectar el otro extremo (tres conectores RCA) a la entrada de audio/vídeo de su TV, DVR o videocámara y seleccionar la configuración de entrada apropiada en ese dispositivo AV.

La pantalla del monitor se apaga automáticamente, lo que indica que la unidad está conectada. Por favor, consulte el manual del dispositivo AV para la selección de entrada y funcionamiento adecuados.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El monitor no se enciende	• Compruebe la conexión de AC / DC • Confirme que la toma de corriente funciona correctamente • Cargue la batería
El monitor se enciende, pero no hay imagen	• Confirme que el modo de “Sólo audio” no está seleccionado • Confirme que el modo “VOX” está en OFF • Compruebe que no haya obstáculos enfrente de la cámara • Confirme que la cámara y el monitor están sincronizados correctamente
La cámara no se enciende	• Compruebe la conexión de AC / DC • Confirme que la toma de corriente funciona correctamente
La batería no se recarga	• Compruebe la conexión de AC / DC. • Compruebe la conexión de la batería en el monitor.. • Confirme que la toma de corriente funciona correctamente • Compruebe que la batería está colocada correctamente en el monitor
Ha perdido la conexión	• Confirme que el monitor y la cámara están encendidos. • Compruebe la conexión de AC / DC. • Confirme que la batería tiene suficiente energía. • Coloque la cámara y el monitor cerca uno de otro y sincronice de nuevo la cámara y el monitor. (pag.7) • Reduzca la distancia entre la cámara y el monitor. • Elimine o evite otros dispositivos inalámbricos que puedan estar cerca de la cámara o el monitor.

Elemento	Valor predeterminado	Intervalo / Opciones
Valor de la configuración del monitor		
Volumen	5	0-9
Contraste	5	0-9
Brillo	5	0-9
Fecha & Hora	2011/09/01,08:00	
Hora de alarma	Off, 09:00	On , Off
Registro de fecha y hora	Off	On , Off
Tiempo de encendido automático	5s	5s,10s,30s,1min
Programación de la grabación	Off	On , Off
	Hora de inicio : 12:00:00	
	Hora final: 12:11:00	
Zoom	1.0	1.0 a 3.0
Formato de salida de TV	PAL	PAL,NTSC
Tiempo límite de apagado del vídeo	60s	De 5s a 180s
Salida USB	Entrada DC5V	DC5V/webcam/USB
Idioma	Inglés	ENG, FR, DE, POR, ES, IT
Valor de la configuración de cámara		
Configuración VOX	Off	Alto, Medio, Bajo, Off
Melodía	Off	Off, Melod. 1, Melod. 2, Melod. 3, Melod. 4
Configuración de temperatura	ºC	ºC, ºF
	Max 30º - Min 15ºC	10ºC-50ºC
	Alarma Off	On , Off
	Pitido de alarma cada 5”	5s, 10s, 30s, 1 min
Volumen	5	0-9
Potencia de transmisión	Alta	Alta, Baja
Luz de noche	Off	Off, On

CAMBIO DE BATERIA

Batería del monitor (incluída)
Li-Ion 3,7V 1200 mAh

Batería de la Cámara (no incluída, se vende por separado) Li-Ion 3,7V 1500 mAh

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

•Este producto no está diseñado para ser usado como monitor médico y su uso no debería reemplazar la supervisión del niño por parte de adultos.

ATENCIÓN
Este producto no puede sustituir una supervisión adulta responsable.

•Compruebe periódicamente que el producto no presenta daños en el cable, la carcasa o cualquier otra parte que puedan llegar a causar un peligro de incendio, descarga eléctrica o lesión. Nunca utilice un producto que tenga dañado el cable o enchufe. Si el monitorcon pantalla táctil no funciona correctamente o está dañado de algún modo, póngase en contacto con el fabricante para que examine y repare el producto a fin de evitar cualquier posible riesgo.
•Nunca utilice la cámara y/o el monitor cerca de agua (por ejemplo, de una bañera, un lavabo,etc.).
•Los adaptadores CA no son juguetes.

AVISO
A fin de evitar riesgos de estrangulamiento con el cable eléctrico, nunca deje el transmisor al alcance de los niños.

•Siempre utilice la cámara y el monitor donde haya una buena ventilación. Con objeto de evitar que se produzca un sobrecalentamiento, mantenga siempre la cámara y el monitor alejados de fuentes de calor como radiadores, calefacciones, estufas o cualquier otro aparato que genere calor.
•Utilice un paño de algodón seco para quitar el polvo de las unidades. No use paños húmedos, agua o detergentes de ningún tipo para su limpieza.

PELIGRO
A fin de evitar una descarga eléctrica, no sumerja el producto en agua.

•Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, saque las baterías del monitor puesto que pueden perder líquido.
•Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe los adaptadores CA del monitor y la cámara. Para desconectarlo de la fuente de alimentación eléctrica, agarre el transformador y tire del mismo para sacarlo del enchufe hembra. Nunca tire del cable.
•Utilice estas unidades solo con los adaptadores de corriente suministrados.

En ocasiones puede ser necesario ajustar la lente de la cámara para un mejor enfoque.
Nota: El objetivo de la cámara sólo gira menos de 45º en cualquier sentido.
Evite los giros forzados que puedan dañar la cámara y, posiblemente, anular la garantía.
1) Mantenga el monitor encendido y cerca de la cámara que desea ajustar.
2) Con la cámara encendida, sitúe y señale la zona que será monitorizada.
3) Mientras se visualiza la imagen de la cámara en el monitor, sujete el anillo metálico alrededor de la lente de la cámara (y los LED alrededor de ella), y luego, lenta y suavemente gire el anillo.
4) Cuando la imagen de vídeo en el monitor sea nítida, suelte el anillo de enfoque y déjelo fijado en esa posición.

RECICLADO APROPIADO

Si desea deshacerse del monitor, cámara, baterías o adaptadores de CA, hágalo conforme a los reglamentos estatales y locales. Como consumidor, puede estar obligado por ley a reciclar las baterías usadas.

No mezcle los productos que llevan el símbolo RAEE (icono del cubo de basura tachado) con la basura doméstica general.

Para la recogida y el tratamiento correcto de estos productos deposítelos en los puntos de recogida designados por la autoridad local. Alternativamente, comuníquese con el comercio que le vendió el producto.

Notas:

© 2013 MOLTO - MODELO REGISTRADO

MADE IN CHINA - FABRICADO EN CHINA - FABRIQUE EN CHINE

DESIGNED AND MANUFACTURED BY - DISEÑADO Y FABRICADO POR - CONÇU ET FABRIQUÉ PAR

MOLTO Y CIA, S.A. - N.R.I. 03-10142

Avda. Azorín, 18-P.O. Box nº 49 - 03440 IBI (ALICANTE) SPAIN.

CE 1313

SD es marca registrada de SD Association.
Skype®, Windows Messenger®, Google Talk®
y Yahoo Messenger® son marcas registradas
de sus respectivas empresas .

www.molto.com

Cod. 0671273203