Manual de usuario

Baby Monitor Pantalla Táctil 12732

Guarde estas instrucciones para futuras consultas, ya que contienen información importante.

Monitor

Cámara

Monitor / Receptor

Características:

- Pantalla táctil TFT de 3,5 pulgadas
- Resolución VGA (640 x 480), hasta 25 imágenes/ seg.
- Alcance de 250 a 300 metros
- Comunicación bidireccional
- Botón Esc / Menú
- Botón de sincronización
- Botón TALK para hablar
- Botón de bloqueo para desactivar el panel táctil
- Ranura para tarjeta MICRO SD de hasta 32Gb (No incluida)
- Puerto de salida mini USB (para almacenamiento masivo de PC y recarga de baterías)
- Puerto de salida A/V (audio / vídeo)
- Entrada de CC (adaptador CA/CC incluido)
- Dos LEDs: indicadores de encendido y de carga
- Codificador-decodificador MPEG4
- Visualización de hasta cuatro cámaras simultáneas
- Indicador de iconos de colores
- Batería de ión de litio recargable 3,7V 1200 mAh

Cámara/ Transmisor

Características:

- Botón de sincronización
- LED para encendido / conexión (intermitente)
- Micrófono & altavoz
- Entrada de CC (adaptador CA/CC incluido)
- Visión nocturna
- Sensor y alarma de temperatura
- Activación por voz VOX (Alto/Medio/Bajo/Off) a través del mando del receptor
- Control de volumen a través del mando del receptor
- Potencia de transmisión (Alta, Baja) a través del mando del receptor
- 4 Melodías
- Luz de noche
- Batería de ión de litio recargable 3,7V 1500 mAh (no incluida)
- Transmisión digital FHSS de 2,4GHz, 100% seguro y privado, sin interferencias

CONTENIDO

- 1 Monitor/Receptor mod.JY355
- 1 Cámara/Transmisor mod.JY355
- 2 Adaptadores CA/CC 5V 800mAh
- 1 Batería Li-lón 3,7V 1200 mAh
- 2 Tipos de soporte
- 1 Manual de Usuario

INTRODUCCION

Enhorabuena por la compra de este Monitor con Pantalla Táctil, que incorpora la tecnología más avanzada. Estamos convencidos de que la calidad y características de este producto serán de su entera satisfacción pero le recomendamos que lea las instrucciones de uso para sacar el mejor partido a su compra. Este Monitor digital de color 2,4 Ghz le permite transmitir imagen y sonido, ideal para vigilar a un bebé, niños pequeños o personas mayores. También se puede usar como sistema de vigilancia para el hogar, la oficina o un almacén.

CONSEJOS SOBRE INTERFERENCIAS DE RADIO

Este equipo ha sido probado y cumple con los requisitos de la Directiva R&TTE 1995/5/EC. Estos requisitos están pensados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera ondas de radio frecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias. Sin embargo, no hay garantía de que aún siguiendo todas las instrucciones correctamente, este equipo no cause interferencia en algún sitio o momento determinado. Si esto ocurriese, se puede corregir de la siguiente manera:
- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo afectado y el monitor inalámbrico de color.

Para cumplir la Directiva R&TTE 1995/5/CE, este equipo tiene cables especialmente revestidos. El funcionamiento con un equipo no aprobado o con cables no revestidos probablemente causará interferencias en la recepción radiofónica o televisiva. Cualquier cambio o modificación hecha al equipo fuera del servicio técnico de MOLTO, no será cubierto por la garantía del producto.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El monitor no se enciende	• Compruebe la conexión CA/CC • Asegúrese de que el enchufe funciona correctamente • Cargue la batería
El monitor no muestra las imágenes	• Compruebe que el modo de solo audio no está seleccionado • Compruebe que el modo VOX está apagado (OFF) • Compruebe que no hay ningún obstáculo delante de la cámara
La cámara no se enciende	• Compruebe la conexión CA/CC • Asegúrese de que el enchufe funciona correctamente
La batería no se carga	• El adaptador CA/CC no está conectado • Compruebe la conexión de las baterías con el monitor • Asegúrese de que el enchufe funciona correctamente • Compruebe que las baterías están correctamente colocadas en el monitor
Se pierde la conexión	• Compruebe que el monitor y la cámara están encendidos (ON) • Compruebe que el adaptador CA/CC está bien conectado • Acerque las unidades de la cámara y el monitor y presione el botón de sincronización (Link) de la cámara

INSTRUCCIONES DE USO

INICIO

Encender el monitor, aparecerá una pantalla de inicio con un logo. Pulsar botón ESC/Menú para visualizar el Menú principal, con los diferentes iconos que se desarrollan a continuación.
Al volver a pulsar el botón ESC/Menú podrá visualizar la imagen captada por la cámara.

Nota:
- Si transcurridos 30 segundos no se presiona o toca ninguna tecla, se saldrá del modo menú.

Icono que muestra las funciones VOX Alto/Medio/Bajo/Off, configuración de Melodía y temperatura.

Pulsar para hablar

Configuración del sistema de TV: PAL/ NTSC.Tocar para elegir PAL o NTSC

Pulsar para entrar al menú "PLAY".

Tarjeta Micro SD instalada o no. Pulsar para entrar en el "explorador de archivos".

- Al presionar el botón de bloqueo "Lock", aparecerá en pantalla el icono LOCK y se desactivará la pantalla táctil.

IMPORTANTE:
El monitor viene configurado de fábrica en inglés, para cambiar a español seguir la siguiente ruta:
ESC/Menu - Setting - Monitor Setting - Language

SINCRONIZACION

El monitor y la cámara vienen sincronizados de fábrica. En el caso de que Ud. adquiera una o más cámaras adicionales (admite hasta 4 cámaras), deberá sincronizarlas con su monitor siguiendo los pasos siguientes:

Hay un botón de sincronización tanto para la unidad del MONITOR como de CÁMARA. Para sincronizar la unidad, presionar la tecla de sincronización del MONITOR y la pantalla TFT mostrará "Sincronización". Mantener pulsado simultáneamente el botón Link de la cámara y aparecerá en la pantalla el mensaje "SINCR. OK". En el caso de fallar aparece "SINCR. FAIL", en este caso repetir el proceso. Repetir este proceso para sucesivas cámaras.

MENU PRINCIPAL

1. VOLUMEN/PANTALLA
- Volumen
- Brillo
- Contraste

2. MELODÍA
- Apagado
- Melodía 1
- Melodía 2
- Melodía 3
- Melodía 4

3. LUZ NOCTURNA
- On
- Off

4. GRABAR
- Foto
- Grabación de vídeo
- Registro de fecha y hora
- Formatear tarjeta SD
- Información SD

5. PLAY
- Ver foto
- Ver vídeo
- Borrar archivo

6. QUAD / CANALES
- Visualización 1 sola Cámara
- Visualización simultánea 4 cámaras
- Visualización secuencial.

7. VOX (Activación por voz)
- Encendido/Apagado
- Alto/Medio/Bajo

8. CONFIGURACIÓN

Configuración del monitor
- Fecha / Hora
- Alarma
- Temporizador de visión secuencial
- Formato de salida de TV
- Programación de la grabación
- Zoom
- Tiempo de apagado del vídeo
- Calibración del panel táctil
- USB Output
- Actualización de la tarjeta SD
- Idioma
- Restaurar los valores prede terminados
- Info & Versión

Configuración de cámara
- Alarma de temperatura
- Volumen /Potencia de trans misión

VOLUMEN /PANTALLA

Al tocar el icono "Volumen Visualizar", la pantalla muestra

Utilizar "+", "-" para ajustar el volumen, el brillo y el contraste.

MELODÍA

Al tocar el icono "Melodía", aparecen en pantalla 4 iconos para elegir:
"CAM1"
"CAM2"
"CAM3"
"CAM4"

El icono aparecerá en gris si la cámara no está sincronizada.

Tocar este icono para poner una melodía.

Tocar este icono para apagar la melodía.

Tocar estos iconos para seleccionar el volumen.

LUZ DE NOCHE

Al tocar el icono "Luz de noche", aparecen en pantalla 4 iconos para elegir:
"CAM1"
"CAM2"
"CAM3"
"CAM4"

GRABAR

Si deselecciona el icono de registro de fecha/hora, cancelará la función de registro de fecha y hora

Presionar este icono para sacar fotos

Presionar este icono para empezar a grabar y para finalizar.



Si se elige "Sí" y se da al icono "confirmar" aparece en pantalla un cuadro de diálogo de seguridad.

PLAY





Presionar el icono de la papelera para visualizar el cuadro de diálogo y confirmar la función de borrado.

Hacer clic en EXIT o presionar la tecla Menú/Esc para salir.

QUAD / CANALES

Tocar este icono para pasar de la visualización simultánea de las 4 cámaras a la visión de una única cámara seleccionada

Vista Quad



Tocar un icono “CAM” para visualizar la imagen de la cámara que desea.
Tocar el icono “Cuatro entradas de señal” para visualizar la imagen de las 4 cámaras.
Tocar el icono “AUTO” para visualizar las 4 cámaras de forma secuencial.

NOTA: Para cambiar el tiempo de permanencia en cada cámara, ir al menú Configuración/Temporizador de visión secuencial.

VOX
Activación por voz

El icono aparecerá en gris si la cámara no está sincronizada.

Presionar este icono para pasar de VOX On a Off

Presionar este icono para modificar la sensibilidad del micrófono

CONFIGURACIÓN



El icono “Configuración de cámara” incluye los siguientes ajustes:
Temperatura / Alarma,
Potencia de transmisión / Volumen

El icono “Configuración del Monitor” incluye los siguientes ajustes:
Fecha / Hora
Alarma de tiempo
Temporizador de visión secuencial
Formato de salida de TV
Programación de la grabación
Zoom
Tiempo límite de apagado del vídeo
Calibración del panel táctil
USB Output
Actualización de la tarjeta SD
Idioma
Restablecimiento de los valores predeterminados
Info & Versión

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL MONITOR



Muestra el menú para ajustar la fecha y la hora.
Presionar el icono “ok” para confirmar.

Muestra el menú para programar la hora de alarma.
Opciones:
“Alarma On” y
“Alarma Off”



Muestra el menú:
“5 segundos”, “10 segundos”, “30 segundos”, “1 minuto”, que es el tiempo que permanece la vista en cada cámara y CAM 1, CAM 2, CAM 3 y CAM 4 para seleccionar la cámara.

Muestra el menú con las opciones “PAL” y “NTSC”

Muestra el menú para establecer la programación de la grabación en On /Off, y programar la hora de inicio y la hora final.

Al tocar el icono “CAM1” se activa el zoom de la cámara 1;
Proceder del mismo modo para otras cámaras.

Pulsar “+” “-”para acercar la vista



Tiempo de apagado del vídeo. Presionar "+", "-" para programar el tiempo desde 5 a 180 segundos (el tiempo predeterminado son 60 segundos). Tocar el icono para desconectar la función.



Tocar la cruz en la esquina superior izquierda

Tocar la cruz en la esquina inferior izquierda

Tocar la cruz en la esquina inferior derecha

Tocar la cruz en la esquina superior derecha

Muestra el menú con las opciones "Carga de batería" o "Almacenamiento de datos"

Muestra información con una descripción del artículo y su número de versión

MENÚ DE CONFIGURACIÓN DE CÁMARA



1. La temperatura predeterminada es de 30º máxima y 15º mínima.

2. Si se superan los 30ºC o se registran menos de 15º se activa la alarma de temperatura.
Pulsar sobre el termómetro para cambiar estos valores.

3. Programar la temperatura de 0 a 50 grados.

4. El icono del reloj indica: Encendido/ apagado de la alarma.

5. El icono de los segundos indica : El intervalo entre los avisos sonoros.



Se muestra “+”, “-” para ajustar el volumen de la cámara.
Al presionar “Alto” o “Bajo” se selecciona si la potencia de transmisión es alta o baja



VALORES PREDETERMINADOS DE FABRICA

Elemento	Valor predeterminado	Intervalo
Valor de la configuración del monitor		
Volumen	5	0-9
Contraste	5	0-9
Brillo	5	0-9
Fecha & Hora	2011/09/01,08:00	
Hora de alarma	Off, 09:00	On , Off
Registro de fecha y hora	Off	On , Off
Tiempo de visión secuencial	5s	5s,10s,30s,1min
Programación de la grabación	Off	On , Off
	Hora de inicio : 12:00:00	
	Hora final: 12:11:00	
Zoom	1.0	1.0 to 3.0
Formato de salida de TV	PAL	PAL,NTSC
Tiempo de apagado del vídeo	Off, 60s	De 5s a 180s
USB Output	DC Input	DC Input/Data Storage
Valor de la configuración de cámara		
Configuración VOX	Off	Alto, Medio, Bajo, Off
Melodía	Off	Off, Mel 1, Mel 2, Mel 3, Mel 4
Configuración de temperatura	ºC	ºC, ºF
	Max 30ºC - Min 15º	10ºC-50ºC
	Alarma Off	On , Off
	Pitido de alarma cada 5”	5s,10s,30s,1 min
Volumen	5	0-9
Potencia de transmisión	Alta	Alta, Baja
Luz de noche	Off	Off, On

- Debe deshacerse de las baterías de una manera responsable.
- No debe mezclar productos que lleven el símbolo del contenedor tachado con sus residuos domésticos. Para una recogida y tratamiento correcto de estos productos, llévenlos a los puntos de recogida designados por las autoridades locales o contacte con el punto de venta donde adquirió el artículo.

Por medio de la presente, Moltó y Cía, S.A. declara que este monitor para videovigilancia cumple con los requisitos esenciales y cualquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

•Este producto no está diseñado para ser usado como monitor médico y su uso no debería reemplazar la supervisión del niño por parte de adultos.

ATENCIÓN

Este producto no puede sustituir una supervisión adulta responsable.

•Compruebe periódicamente que el producto no presenta daños en el cable, la carcasa o cualquier otra parte que puedan llegar a causar un peligro de incendio, descarga eléctrica o lesión. Nunca utilice un producto que tenga dañado el cable o enchufe. Si el monitorcon pantalla táctil no funciona correctamente o está dañado de algún modo, póngase en contacto con el fabricante para que examine y repare el producto a fin de evitar cualquier posible riesgo.
•Nunca utilice la cámara y/o el monitor cerca de agua (por ejemplo, de una bañera, un lavabo, etc.).
•Los adaptadores CA no son juguetes.

AVISO

A fin de evitar riesgos de estrangulamiento con el cable eléctrico, nunca deje el transmisor al alcance de los niños.

•Siempre utilice la cámara y el monitor donde haya una buena ventilación. Con objeto de evitar que se produzca un sobrecalentamiento, mantenga siempre la cámara y el monitor alejados de fuentes de calor como radiadores, calefacciones, estufas o cualquier otro aparato que genere calor.
•Utilice un paño de algodón seco para quitar el polvo de las unidades. No use paños húmedos, agua o detergentes de ningún tipo para su limpieza.
PELIGRO
A fin de evitar una descarga eléctrica, no sumerja el producto en agua.
•Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, saque las baterías del monitor puesto que pueden perder líquido.
•Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, desenchufe los adaptadores CA del monitor y la cámara. Para desconectarlo de la fuente de alimentación eléctrica, agarre el transformador y tire del mismo para sacarlo del enchufe hembra. Nunca tire del cable.
•Utilice estas unidades solo con los adaptadores de corriente suministrados.

CAMBIO DE BATERIAS

Li-Ión 3,7V 1200 mAh

Li-Ión 3,7V 1500 mAh (BATERÍA NO INCLUIDA)

CE1313

© 2012 MOLTO - MODELO REGISTRADO
MADE IN CHINA - FABRICADO EN CHINA - FABRIQUE EN CHINE
DESIGNED AND MANUFACTURED BY - DISEÑADO Y FABRICADO POR - CONÇU ET FABRIQUÉ PAR
MOLTO Y CIA, S.A. - N.R.I. 03-10142
Avda. Azorín, 18-P.O. Box nº 49 - 03440 IBI (ALICANTE) SPAIN.